

Bodenoberfläche

Messanleitung	Stand (jjjj-mm)	Bestimmungsgemäßer Betrieb				Stör- und Ereignisfall			Schnellmethode	Hinweise
		KTA	REI	REI Berg	RMP	KTA	REI	IMP		
B- γ -IS-SPEKT-BODEN-01	1992-09		x		x		x	x	x	
K-Pb-210-BODOB-01	2009-07									
K- α -SPEKT-BODOB-01	2010-07						x			
K-Ra-226-BODOB-01	2011-02			x						

Weitere mögliche Verfahren finden sich unter dem Umweltmedium „Niederschlag“.

Abkürzungen

KTA	Kerntechnischer Ausschuss;
REI	Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung kerntechnischer Anlagen
REI Berg	Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung bei bergbaulichen Tätigkeiten;
RMP	Routinemessprogramm nach AVV IMIS (Richtlinie zur Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz);
IMP	Intensivmessprogramm nach AVV IMIS (Richtlinie zur Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz).